



## BRUKSANVISNING

### BILD 1

Ta ut alla tillbehör för CleanCamp-brasunderlaget ur transportpåsen. Vik upp skyddstyget helt (den blanka sidan mot marken). Tyget lämnas under brasen. Innanför tyget finns en kudde på vilken elden görs upp.



### BILD 2

I papperspåsen finns björkklossar, med vilka själva brasen byggs upp. Rada klossarna på kudden enligt bild 2. Riv en bit av papperspåsen och placera den innanför ramen för tändning.



### BILD 3

Lägg till sist en kloss ovanpå ramen och tänd brasen. Lägg på klossar enligt behov. Bränn klossar av björk (max 15cm) på CleanCamp-brasunderlaget.



### BILD 4

Skyddstyget kan vid behov användas som vindskydd genom att kanten lyfts med hjälp av snöret (jmf. bild 5).



BILD 5  
På bilden syns elden utan vindskydd.



BILD 6  
Askan och eventuellt kol lämnas på kudden efter att brasan brunnit slut. Askan och kolet kastas enligt föreskrifter (inte i komposten).

**FÖRSÄKRA DEJ OM ATT ELDEN  
SLOCKNAT HELT!**



BILD 7  
Linda in kudden i skyddstyget.



BILD 8  
Sätt in alla tillbehör för CleanCamp-brasunderlaget i transportpåsen. CleanCamp är färdig för nästa användning.

**Tillverkat för: Seppo Valavuo**  
[info@cleancamp.fi](mailto:info@cleancamp.fi)  
<http://www.cleancamp.fi>